

### Monteringsanvisning för utanpåmonterad vedkamin (SM) på andra badtunnor:

- Vid leverans av vedkaminen, är vissa tillbehör samt monteringsdetaljer placerade inuti vedkaminen.
  - Inuti vattenmagasinet kan metallrester av finnas kvar från tillverkningen. Detta spolats enklast ut med vatten genom ett av rören innan montering.
  - Ytan under och omkring vedkaminen skall vara av brandsäkert material.
  - Vid placering nära byggnad eller annat brandfarligt material se till att skorstenen har tillräckligt långt säkerhetsavstånd. Vid tveksamheter, kontakta er lokala brandmyndighet.
  - Rörgenomförningar monteras genom er badtunnas vägg i 2 st. 75 mm hål & tätas med sanitets silikon och fästes med lämpliga skruvar. För håltagning används en lämplig hålsåg.
  - Starta med att markera **båda** hålen innan håltagningen.
  - Det nedre hålets** centrum skall vara minst 88 mm ovan er badtunnas inre botten = dess undre kant minst 5 cm ovan er badtunnas inre botten.
  - Detta för att alltid allt vattnet helt rinna ur vedkaminens vattenmagasin vid tömning av badtunnan.
  - Det övre hålets** centrum markeras 505 mm rakt ovan det nedre hålets centrum.
  - Rörgenomförningar monteras genom att de sticks in genom de två hålen från badtunnans insida. Täta emellan med sanitetssilikon och fästes försiktigt med lämpliga skruvar.
  - Vedkaminen skall alltid monteras så att det är en liten lutning mot badtunnan så att allt vatten rinner ut ur vedkaminens vattenmagasin vid tömning.
  - Vedkaminen monteras med 2 st. gummirör & slangkopplingar som spännes med en fast nyckel, normalt storlek 14.
  - För att underlätta monteringen av gummirören kan lite silikonspray eller liknande användas. *Notera att man ej skall använda mineralolja då det ej lämpar sig för gummimaterial.*
  - Vedkaminen fästes mot badtunnan med medföljande bultar och fästbleck.
- Montering av skorsten och kineshatt:**
- Fäst den galvaniserade kineshatten på skorstenens övre ände.
    - Montering av syrafri rostfri tvådelad skorsten (tillbehör), koppla ihop de två rördelarna.
    - Montera den syrafria rostfria kineshatten (tillbehör) med en fast nyckel, storlek 7 på den smala änden av skorstenen.
  - Trä på värmeskölden av perforerat aluminium på skorstenens nedre del.
  - Montera sedan hela skorstenen på kaminens överdel och dra ned värmeskölden så långt det går.
  - Kontrollera att kopplingarna är helt täta.
  - Efterdra slangkopplingarna om nödvändigt.

**VIKTIGT** att vattennivån i er badtunna **ALLTID** är minst 5 cm ovan det övre röret innan elden tänds i kaminen samt **HELA** tiden det är eld/glöd i vedkaminen! Vedkaminen kan skadas annars!

**VIKTIGT** att vedkaminens vattenmagasin tömmes **HELT** när frostrisk finns! Vedkaminen kan skadas annars!

